系统自带驱动安装步骤:

一、自动推荐安装

系统桌面启动器搜索打印机管理器

Q dayin 😵	²
打印管理器	a market
	计算机
	视频
	音乐
	图片
	文档
	下载
	帮助手册
	18:04
	2020年7月21日星期二
●●● 所有分类 >	◎ 设置 ① 电源

点击打印机管理器



自动推荐安装步骤:

点击"+"号,添加打印机,系统会自动查找打印机



(注:如果此步骤没有正确显示对应打印机型号,排查方向:1.查看打印机是否 通电开机;打印机运行是否正常2.检查USB线是否正常,可以用另外一根USB 线测试一下;USB是否正确连接打印机并且将插口插牢3.尝试多点击几次右上角 刷新按钮,有的老款打印机反应慢)

如上图,勾选正常识别出来的打印机,系统会自动推荐正确的驱动,然后点击'安装驱动'按钮,系统会自动安装驱动。



点击'打印测试页'按钮,观察打印机是否能够正常打印。如到此打印机能够正常打印以上操作完成;如打印机不能正常打印请参照下面手动安装驱动。

二、手动安装驱动

手动安装驱动步骤:



自动推荐安装驱动,驱动安装失败或打印机不能够正常打印;连接打印机后,系统没有自动推荐驱动。这时候要选择手动安装驱动。

点击下方驱动,选择'手动选择驱动方案'



点击下一步

如下图,系统会提示我们选择本地驱动。

择驱动来源	选择本地驱动		
本地驱动	厂商	Lenovo	~
本地PPD文件	型号	G262dn	~
搜索打印机驱动	驱动	Lenovo Image G262DN v1.004	~

这时候我们可以选择对应厂商、型号、驱动



在这个驱动选择界面,系统会提供给几个驱动供我们选择,首选'推荐'的驱动, 型号推荐选择相对应的型号,可重复此操作,多选择几个型号进行测试,如图

 \times



点击'驱动安装'按钮,系统会自动安装驱动



(注:这时候可能会出现驱动安装失败的情况,可以尝试其它操作1.在'选择本地驱动'的驱动选择处,尝试安装系统提供的其它驱动2.在'选择本地驱动'的型号处,尝试安装与打印机型号相近的驱动进行安装。)

1.2 网络共享方式连接打印机

前提条件:在同一局域网内;客户端能够 Ping 通网络打印机 IP

			≡ – ⊡ ×
打印机设备			×
	 ④ 自动查找 ④ 手动查找 ④ URI查找 	选择打印机	C
		驱动 手动选择驱动方案 下一步	~

点击右上角'刷新'按钮,系统会自动识别显示处同一局域网内的网络打印机;如果系统没有自动识别,点击'手动查找'输入网络打印机的 IP 地址。 将网络打印机识别出来后,按照 1.1 方式安装打印机驱动,测试打印机能否正常 使用。

三、PPD 驱动文件安装 当'自动推荐安装'和'手动安装驱动方案'都无法实现打印机正常打印的时候, 我们选择 PPD 文件安装。 前提条件:系统里已经集成了 PPD 驱动文件。

操作步骤:

在'选择驱动来源'下选择'本地 PPD 文件'

11-1-101000000000000000000000000000000	选择驱动来源	选择PPD文件	- 1
	本地PPD文件		
	搜索打印机驱动	请拖放PPD文件到此处 或	
		选择一个PPD文件	
无打印	E[D ⁺]		
		安装驱动	- 1

点击'选择一个 PPD 文件',在对应的存放路径下选择对应的 PPD 文件。

			<			×	×				
打印机设备							Q			-	×
		选择	┗ 最近使用	名称	へ 修改	时间	大小		类型	1	_
			▲ 主目录	主目录	202	20/07/21 15:37:0	- 00		目	₹	
		本	三 桌面								
		搜到	■ 视频								
			₽ 音乐								
			■ 图片								
	_		■ 文档								
	尤 打印		● 下载								
			■ 计算机								
			❷ 系统盘								
			。 数据盘		选中1个文件3	夹(包含37 项)					
					选择PPD文件						
			格式 *.ppd			~		取消		打开	

然后依次安装系统提示安装驱动。验证步骤同上:打印机成功打印测试页即可。 (注:由于我的电脑没有集成 PPD 文件,所以无法给大家演示下一步操作)

四、删除打印机操作步骤

在打印管理器界面,点击"-",可删除选中的打印机。